# 回クッキンクヒーター カンタンご使用ガイド

# 材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する **→PAI2**



IHヒーターには、財団法人製品安全協会の 「国」 または 「国 GH-III」マークの付いた鍋をおすすめします。

# IHヒーターで使える鍋を確認する

→ P.13

お願い アルミ鍋・銅鍋は水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。左・右どちらのIHヒーターでも確認できます。



- 確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く
- 電源 を「ビッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 中火 を押す
- 🚺 🗓スタート を押し、火力表示を見る 🥢
- 4 確認が終わったら 切込 を押し、 通電を切る
  - が 続けて使わない 電源 を押し、 電源を切る

## 使える鍋・使えない鍋の表示

使える鍋は、火力バーが点灯し、加熱がスタート





使えない鍋は、表示部が赤に変わり、火力バーが 交互に点灯し「鍋確認」を表示します。

──「鋼確認」表示 「鍋確認」表示から約30秒後にメロディーが鳴り、 自動的に通電を停止します。

# IHヒーター・グリルの操作手順









### IHヒーターの操作(お好み調理)

- 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
  - を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- とろ火 弱火 中火 強火 希望の火力を押し、ランプを点灯させる
- 切次かを押し、通電する

- 調理する
- を押し、 **週**理が終わったら 通電を切る
- を押し、 続けて使わない 雷源 電源を切る
- ■IHヒーターで提げものをする (→ P 18.19)
- ■IHヒーターで保温をする → P.20 ■IHヒーターで自動湯わかしをする → P.21
- ■IHヒーターで自動炊飯をする → P.22、23

#### グリルの操作(自動調理)

- 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- を押し、希望のメニューの位置に 「▶」マークを点灯させる
  - を押し、食材に適した焼き かげんを設定する
- を押し、 通雷する

# 焼き色がうすいときは、追加焼きをする → P.30


メロディーが鳴ったら終了です。

#### を押し、 続けて使わない 電源 電源を切る

#### ■グリルで手動調理をする → P.28、29

●受皿には、水、アルミホイル・クッキン グシート・オーブンシートなどを入れ ないでください。





受皿の脂や汁がこぼれない ようにゆっくり持ち上げて外

●受冊・懐網は薄めた台所用

洗剤(中性)とスポンジで洗う。

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふき んにしみ込ませてふき取り、その後

絞ったふきんでふき取り、その後

乾いたふきんでからぶきする。 ●油汚れ

乾いたふきんでからぶきする。 ●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸め たラップにつけてこすりとる。

●それでも落ちないときは 市販のヤラミック用スクレーバー などで煮こぼれの部分だけを軽く 削り落とし、その後よくふき取る。

#### お知らせ

●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。 ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。 ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。

●総底の汚れがトッププレートにつく場合があります。総底の汚れも取り除いてください。

# 魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

#### ■冷凍してある魚はよく解凍する

- ●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■塩焼きにする場合の塩の目安は、
- 中くらい(80g~100g)の魚5尾に対して、小さじ1程度ふる
  - ●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「焼きかげん」キーで 期節してください。
- ■厚みのある色は皮に切れ日を入れる
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。 ■つけ焼きのたれはよく落とす
  - (みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く)
  - ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。
  - お好みにより「焼きかげん」キーで調節してください。
- ■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る





## ■尾を手前に向ける

- ●グリルの手前(ドア側)は尾など薄い部分が焦げすぎないように温度を 任くしています。
- ■少量(1尾~2尾)を焼く場合は魚を斜めに置く ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。
  - 特に少量(1~2屋)の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。

目安を基準にして、大きさや数によって きかげんを選んでください。

THE RESERVE				Ween in to example the end					
メニュー	つけ焼き			切身・ひもの			丸焼き		
焼き	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
かげん	※自動部	周理の焼きあ	げ強さは、	「つけ焼き」<	く「切身・ひもの	」<「丸カ	克き」の順に	強くなってい	ます。
			(AD)				-	-	
			の西京漬け	5	さんまの一夜干			さんまの塩 [約180g]1~	
			ナ、かす漬け) 100g]5切れ	はたはた	[約110g]2枚(約1	6~18分)		(1尾約16~1 (5尾約23~2	
			(約13~15分)	[約25g]5尾 (約14~18分)		~	塩さんま	(O/CIII)EG	
調					塩鮭 [約80g]5切れ	Fib 1	(塩蔵品) 80g]1~5尾	あじの塩焼	
調理の目安		のつけ焼き		*	(約14~15分)	(1)%	約16~18分)	[約130g~18 1~5尾(1尾彩	116~18分
ĭ	[約]	100g]5切n	T90	<b>めざし</b> 25~30g]5尾		(5)€	約23~25分)	(5尾約)	23~25分)
安	(1	的12~13分)		(約12~15分)	さばの切身			いさき	
		290	STATE OF THE PARTY	-	(約80~100g)56 (約16~20分)		またはた(生)	[約230g]2尾	
		焼きとり	焼きとり	ししゃも	Park Contract	10	[約30g]5尾	(約20~25分)	
		(たれ焼き)	(塩焼き)	(約20g)5尾 (約13~15分)	あじの開き		(約15~20分)	鯛の塩焼き	鯛の塩炭
		[約50g]8本 約13~16分)	[約50g]8本 (約15~18分)	(8513-13))	(約100g]2枚		[約20	0~400g]1尾	DJE 18

■冷凍食品は冷凍のまま調理する

■冷凍ピザや冷蔵ピザは、包装を外し、アルミホイルをピザの まわりにそって折り曲げてください。



■冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)

■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを 4cm以下にする



#### ■グリルへの置き方は下図のようにし、網の中央に載せてください。

手前側









# グルメ自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 焼きかげんを選んでください。

メニュー	ピザ				グラタン	,	ホイル焼き		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
	※自動	加調理の焼き	あげ強さは、	[ピザ] <	「グラタン.	<「ホイル	/焼き」の順に	こ強くなって	います。
調理の目安	[]枚 直径 ( []枚 直径	冷凍ビザ 約26cm 約3(約15~18分 冷蔵ビザ 約26cm 約3(約14~17分 手作りビザ 約26cm 約3((約15~18分)	) () () () () () () () () () () () () ()	[]	<b>令凍グラタン</b> 皿 約240g] i 郷924~27分	/ 2m ) [1本約 [1個約1	60g]6~8本( ピリ 60g]6~8本( <b>鮭</b> の 50g]1~2個(	辛ウィング 約21~23分) のホイル焼き 約21~23分)	第の ハーブ院を図 1~2枚 (第2~23分) 「根本約150g [1本約150g (直径3~4cm) (約21~23分)

# 故障かなと思ったら

## こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.38~42

# ステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋を左・右IHLーターで通電すると火力が弱くなることがある。

租

●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋は ステンレス板の面積が少なくなるため、アルミの小鍋と判断して 火力が弱くなることがあります。

鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は、火力が弱くなることがある。 → P.38

- ●ホーロー鍋やステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cm のもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。
  - ●アルミ鍋や銅鍋については、鍋底の直径が15~26cmのもので、 鍋底の反りが1mm以下のものをで使用ください。

# アルミ鍋、アルミフライバンは、 火力が弱くなる。 → P.38

- ●アルミ鍋・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。
- ◆特に重量が軽いフライバン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く、 動いたり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の 合計重量を約1kg以上にしてお使いください。

#### 左・右IHヒーターで火力が違う → P.38

●同じ鍋でも、左・右のIHヒーターで火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

→ P.38 本体から音がする。 → P.39

→ P.40

- ●機体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて 変えています。 設定火力が大きいときは高速回転するため冷却 ファンの風切り音が大きくなります。
  ●需要を入れすると、内部需令部局のスイッチの作動音がします。
- ◆本体内部冷却のために、冷却ファンが約10分間回ることがあります。異常ではありません。冷却ファンの回転は途中で弱くなり、自動的に止まります。

#### 左・右IHヒーターで加熱中に鍋 から、ジー音、カチカチ音がする。 → P.40

● IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常ではありません。そのままで使用ください。

グリルの排気カバーから出た水 蒸気が壁面に結露することがある。 → P.41

●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき、水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

#### お願い

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き 器は使わないでください。

→ P.38

- ●「Hで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキングヒーターが故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので、使わないでください。
- IHヒーターには、財団法人製品安全協会の■ IH マークの付いた鍋をおすすめします。

2-H2317-1/

A20 B7(HP)